

AQUOS PHONE START UP GUIDE



ツインカメラと3D液晶で「撮る・観る」が楽しめるダブル3Dスマートフォン。
このガイドブックでは、AQUOS PHONEをご利用いただく前の
各種設定について、分かりやすく解説しています。

本紙に記載の手順は「spモード」ご契約時のものです。mode

主なキーの名称と機能




AQUOS PHONEには、ソフトウェアキーボードが装備されています。

- 1 電源キー**
スリープモードの設定／解除や、
電源を入れる／切るときなどに使用します。
- 2 メニューキー**
利用できる機能（メニュー）を表示します。
- 3 ホームキー**
ホーム画面のメインページを表示します。
- 4 戻るキー**
1つ前の画面に戻します。

※その他のキーや機能については、本体の「eトリスツ」または、
ドコモのホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。
※「eトリスツ」のダウンロードにはパケット通信料がかかります。

タッチパネルの操作方法

AQUOS PHONEは、ディスプレイにタッチパネルを採用しており、タッチパネルに触れることでさまざまな操作が行えます。



タッチ
画面に表示されるキー
や項目をタッチして、
選択・決定を行います。



スライド
メニュー表示中など、上下にスライドすると画面がスクロール
します。また、メニューや項目に間違えて触れたときは、メニュー
や項目から離れるようにスライドすると選択を中止できます。

本紙の記載事項は2011年4月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sh12c/>

※本紙URLの掲載は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご利用いただくために以下の設定が必要です。

Step1 Google アカウント登録

Googleアカウントを登録すると、Androidマーケット™からのアプリケーションのダウンロードが可能となります。

Step2 spモードメール アプリダウンロード

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

Step3 電話帳移行

これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してAQUOS PHONEにインポート（移行）します。

より快適にお使いいただくために

Wi-Fi設定


AQUOS PHONEでWi-Fi設定を行うことにより、無線LANネットワークを通してインターネットにアクセスすることができます。

ソフトウェアキーボード／記号入力の方法


AQUOS PHONEでは、タッチパネルスクリーンに表示されるソフトウェアキーボードで文字を入力することができます。

キーボードの切替方法

12ソフトウェアキーボード画面の場合




をタッチします。



「キーボード切替(縦画面)」
をタッチします。

QWERTYソフトウェアキーボード画面の場合



をタッチします。


記号入力の切替方法

12ソフトウェアキーボード画面の場合



をタッチします。

QWERTYソフトウェアキーボード画面の場合



をタッチします。



カテゴリーを選択しアイテム一覧から
入力したい絵文字／記号／顔文字
を選択します。

Step1 Google アカウント登録


Googleアカウントを登録すると、Androidマーケット™からのアプリケーションの
ダウンロードが可能となります。

※spモードメールアプリのダウンロードにも必要ですので、必ず登録してください。
すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをAQUOS PHONEでご利用いただけます。




画面ロック解除パターンが分からなくなった際にGoogleアカウントとパスワードが必要です
ので、必ず設定していただき、忘れないようにメモ等で保管する事をお勧めします。
もしアカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、
ドコモショップで本体を初期化することになりますのでご注意ください。

01



ホーム画面で「MENU」メニュー
キーを押し「その他」をタッチ
します。

02



「端末設定」をタッチします。

03




画面を上へスライドし「アカウントと同期」をタッチします。

04




「アカウントを追加」をタッチ
します。

05




「Google」をタッチします。

06




「次へ」をタッチします。

07




「作成」をタッチします。
※すでにGoogleアカウントをお
持ちの方は「ログイン」をタッチ
します。

08




Googleアカウントに登録する名前と
希望するユーザー名（@の前の部
分）を入力し「次へ」をタッチします。
※上段に「名」、下段に「姓」を入力します。
※ユーザー名は、6文字以上30文字以内で
入力します。

09




Googleサーバーと通信して、
ユーザー名が使用可能か確
認しますので、お待ちください。
※ユーザー名が使用できない場合
は再度ユーザー名を入力するか
ユーザー名の候補をタッチし「次
へ」をタッチします。

10




パスワードを入力し「次へ」を
タッチします。

11




「セキュリティ保護用の質問」
をタッチし任意の質問を選択し
て「答え」を入力します。「予備
のメール」の入力欄に、すでに
お持ちのメールアドレスを入力し、
「作成」をタッチします。

12




Google利用規約の内容を確認
し「同意して次へ」をタッチし
ます。

13




Googleサーバーと通信してア
カウントを設定しています。その
ままだ待ちください。
※パスワードの安全性が低い、もしくは
無効な文字が含まれている場合
はエラー画面が表示されますので
「再試行」をタッチし、パスワードを設
定し直してください。

14



図で表示されている文字列を
入力し「次へ」をタッチします。
※入力が誤っていた場合は、文字
列が変わり再度同じ画面が表示さ
れます。

15



「セットアップを完了」をタッチ
します。

16



アカウントが追加されていること
を確認します。

完了

Step2 spモードメールアプリダウンロード

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

- ※spモードメールアプリのダウンロードにはGoogleアカウントの登録が必要です。
- ※spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- ※spモードメールアプリはWi-Fiを使用してダウンロードすることも可能です。

01



ホーム画面で「**spモードメール**」をタッチします。

02



Androidマーケット™利用規約の内容を確認し、「**同意する**」をタッチします。
※本画面はAndroidマーケット™を初めて利用する際に表示されます。

03



「**アップデート**」をタッチします。

04



内容を確認し「**OK**」をタッチします。

05




ダウンロード完了後ステータスバーを下方向にスライドします。

06



通知パネルにある「**spモードメール**」をタッチします。

07



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」にチェックして「**利用開始**」をタッチします。

08



spモードメールの画面が表示され完了です。

Step3 電話帳移行

これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してAQUOS PHONEにインポート(移行)します。

01




ホーム画面で「**アプリケーション画面表示ボタン**」をタッチします。

02




「**電話帳コピーツール**」をタッチします。

03




使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」をタッチします。

04




インポートのタブが選択されていることを確認し読み込みを行うデータをタッチします。

05




「**上書き**」追加のいずれかをタッチします。
※上書き:登録済みの電話帳データを削除して、インポートを行います。
※追加:登録済みの電話帳データに追加で、インポートを行います。

06



インポート状況が表示されますので完了するまでお待ちください。

07



インポートが完了したら「**OK**」をタッチします。

Wi-Fi設定

AQUOS PHONEでWi-Fi設定を行うことにより、無線LANネットワークを通してインターネットにアクセスすることができます。

01



ホーム画面で「**メニューキー**」を押し「**その他**」をタッチします。

02



「**端末設定**」をタッチします。

03



「**無線とネットワーク**」をタッチします。

04



「**Wi-Fi設定**」をタッチします。

05




「**Wi-Fi**」をタッチしWi-FiをONにします。

06




「**Wi-Fiネットワーク**」にAQUOS PHONEで検出しているWi-Fiネットワークが表示されますので接続したいWi-Fiネットワークの名称をタッチします。
※任意でWi-Fiネットワークを登録する場合は「Wi-Fiネットワークの追加」をタッチし必要な情報を入力します。

07



接続に必要な情報を入力し、「**接続**」をタッチします。

08



選択したWi-Fiネットワークが接続できていることを確認し完了です。

FAQ(よくあるご質問)

使い方についてのFAQ(よくあるご質問)は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

[ドコモホームページ](#)「お客様サポート」>「よくあるご質問(FAQ)」>カテゴリ別検索「製品(スマートフォン)」>「AQUOS PHONE SH-12C」

Q

Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか？

A

以下の設定が必要になります。
spモードのメール設定画面から「Wi-Fi利用設定」と「Wi-Fiオプションパスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。
※詳細はご利用ガイドブック(spモード(スマートフォン)編)をご覧ください。

Q

GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？

A

共通のアカウントです。
PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。
また、AQUOS PHONEで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。

Q

設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか？

A

Googleアカウントを変更する場合、AQUOS PHONE端末を初期化していただき、再度設定を行っていただく必要があります。
Gmailアドレスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加することで変更可能です。
なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除できません。

【初期化の方法】

ホーム画面>「**メニューキー**」を押す>「その他」>「端末設定」>「プライバシー」>「オールリセット」>「携帯電話をリセット」>ロックNo.を入力>「すべて消去」

●「AQUOS」、AQUOS PHONE および「AQUOS」ロゴは、シャープ株式会社の登録商標または商標です。●「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「spモードロゴ」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●microSDおよびmicroSDHCはSDアソシエーションの商標です。●Google、Googleロゴ、Androidマーケット、GmailはGoogle Inc.の商標または登録商標です。●Wi-FiおよびWi-Fiロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本紙に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00〜午後8:00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。



再生紙を使用しています。



<http://www.nttdocomo.co.jp/>

本紙の内容は2011年4月現在のものです **2011.05**

株式会社NTTドコモ